

[s1079 - F11 / P0641 / ECU Internal 5V Supply 1 fault](#)
[s1080 - F11 / P0651 / ECU Internal 5V Supply 2 fault](#)
[s1080 - F11 / P0697 / ECU Internal 5V Supply 2 auxillary fault](#)
[s1180 - F31 / P0544 / Exhaust Manifold temp fault](#)
[s1180 - F3 / P0546 / Exhaust Manifold temp sensor high fault](#)
[s1180 - F4 / P0545 / Exhaust Manifold temp sensor low fault](#)
[s1180 - F2 / P2081 / Exhaust Manifold temp sensor noise fault](#)
[s1180 - F2 / P2080 / Exhaust Manifold temp sensor plausability fault](#)
[s1221 - F11 / P061B / ECU - Zero Torque Monitoring fault](#)
[s1221 - F11 / P1219 / ECU - ECU Software Monitoring fault](#)
[s1221 - F11 / P1601 / ECU - Processor Data Fault](#)
[s1221 - F11 / P1602 / ECU - Processor Code Fault](#)
[s1221 - F11 / P1604 / ECU - Processor RAM Fault](#)
[s1221 - F11 / P1606 / ECU - Supplementary fault 1](#)
[s1221 - F11 / P1607 / ECU - Supplementary fault 2](#)
[s1221 - F11 / P160B / ECU - QADC multiplexor fault](#)
[s1221 - F11 / P160C / ECU - engine off fault](#)
[s1221 - F11 / P160D / ECU - Foot pedal fault](#)
[s1221 - F11 / P160E / ECU - Hand pedal fault](#)
[s1221 - F11 / P1611 / ECU - injector drive disable fail fault](#)
[s1221 - F11 / P1612 / ECU - injector drive disable fault](#)
[s1221 - F11 / P1620 / ECU - L2 trip fault](#)
[s1221 - F11 / P1621 / ECU - L3 trip fault](#)
[s1221 - F11 / P1622 / ECU - ECU reset fail fault](#)
[s1221 - F11 / P1623 / ECU - injection locking fault](#)
[s1221 - F11 / P1624 / ECU - Nominal mode fault](#)
[s1221 - F11 / P1625 / ECU - Background Flow Check failure](#)
[s1221 - F11 / P1626 / ECU - Background Cycle Check failure](#)
[s1221 - F11 / P1627 / ECU - Program Flow check failure](#)
[s1221 - F11 / P1628 / ECU - Program Flow cycle check](#)
[s1221 - F11 / P162B / ECU - injector drive lock fail fault](#)
[s1221 - F11 / P1630 / ECU - Pulse check bank error](#)
[s1221 - F11 / P1631 / ECU - Pulse check injector code correction error](#)
[s1221 - F11 / P1632 / ECU - Pulse check injector number error](#)
[s1221 - F11 / P1633 / ECU - Pulse check fuel quantity error](#)
[s1221 - F11 / P1634 / ECU - Pulse check injection number error](#)
[s1221 - F11 / P1635 / ECU - Pulse check TOFF error](#)
[s1221 - F11 / P1636 / ECU - Pulse check TON error](#)
[s1221 - F11 / P1637 / ECU - Pulse check tooth error](#)
[s1221 - F11 / P1638 / ECU - Pulse check injection type error](#)
[s1221 - F11 / P1660 / ECU - L1/L2 pulses comparison fault 1](#)