



0305P065

Hydraulic Cylinder

1. Remove the top link bracket.
2. Remove the hydraulic cylinder.

(When reassembling)

Tightening torque	Hydraulic cylinder mounting bolt and nut	77.5 to 90.2 N·m 7.9 to 9.2 kgf·m 57.1 to 66.5 ft·lbs
-------------------	--	---

Cylindre hydraulique

1. Retirer le support de la tige d'assemblage du haut.
2. Retirer le cylindre hydraulique.

(Au remontage)

Couple de serrage	Boulon et écrou de montage du cylindre hydraulique	77,5 à 90,2 N·m 7,9 à 9,2 kgf·m
-------------------	--	------------------------------------